


MITSUBISHI SERVICEPROGRAM



Personbilar exkl. Pajero

Fr.o.m. -99 års modell

Agare		Ao.nr										Datum <i>03-09-10.</i>										
Reg.nr		Intervaller: Varje år <i>eller</i> var 15000:e km																				
Mätarst. <i>7362 mil</i>		År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X 1000 Km		1	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
ÅTGÄRDER																						
Kilremmar		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Tändfördelare funktion och tändläge					K			K			K			K			K			K		
Kam och balansaxelrem								B						B						B		
Tändstift (standard typ)					B			B			B			B			B			B		
Tändstift (iridium och platina typ)								B						B						B		
Kyl- och värmeaggregatslangar				K		K		K		K		K		K		K		K		K		K
Motorns kylvätska (nivå och frostskydd) <i>30</i> C		K	K	K	K	B	K	K	K	B	K	K	K	B	K	K	K	B	K	K	K	B
Luftrenarens filterinsats			K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K
Broms och kopplingsvätska		K	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B
Servostyrning och spolarvätskenivåer		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Batteri kondition och nivå		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Bränslefilter												B										B
Hjulupphängning, kulleder, styrleder och dammskydd		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Styrinrättning och damasker						K				K				K				K				K
Drivaxlar och damasker			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Motorolja och filter		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Växellådsolja (Mitsubishi lådor)			K	K	K	K	K	K	B	K	K	K	K	K	K	B	K	K	K	K	K	K
Växellådsolja (Övriga lådor)			K	K	K	K	K	K	K	K	B	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	B
Transferlådsolja			K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	K
Automatlådsolja nivå och kondition			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Automatlådsolja och filter								B						B						B		

K = Kontroll ev.byte/just B = Byte S = Smörjning		Intervaller: Varje år <i>eller</i> var 15000 km																				
		År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X 1000 Km	1	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285
ÅTGÄRDER																						
Bakaxelolja				K		K		B		K		K		B		K		K		B		K
Ventilspel			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Felkoder (MUT)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Motorns tomgångsvarv		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
CO..... HC..... Lambda.....		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Avgassystem, bränsle och bromsledningar			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Broms och kopplingspedal (spelrum)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Parkeringsbroms (spelrum och slaglängd)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Däckens slitagebild och ringtryck**			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Hjulvinklar (även bak om justerbart)		K		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
Bromsklossar och skivor			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Bromsbacksbelägg och bromstrummor				K		K		K		K		K		K		K		K		K		K
Strålkastarinställning		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Lås, gångjärn och dörrstoppar		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kaross och underrede (Stämpla i serviceboken)			K	K	K	K	K	K														
PROVKORNING:		Tilläggsarbeten:																				
Gasreglage: Kontroll kärvning.		* Utföres efter behov.																				
Instrument/		** Hjulskiftning: Om aktuell (se instruktionsbok för intervall)																				
Varningslampor: Kontroll normal funktion.		Anteckningar:																				
Elfunktioner: Kontroll belysning, blinkers, signal, vindrute, och strk.-rengöring samt värme.																						
Styrinrättning: Kontroll kärvning och stabilitet.																						
Bromsar: Kontroll färd och park.-broms.																						
Servicen utförd av:																						
 <small>(stämpel samt signatur)</small>																						