

MITSUBISHI SERVICEPROGRAM



Fr.o.m. -91 års modell

Ägare	Ao.nr		Datum									
Reg. nr	Intervaller: Var 12:e månad <i>eller</i> var 1500:e mil											
	År		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mätarst.	Körsträcka x 100 mil	1	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150

ÅTGÄRDER

Kilremmar	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Tändfördelarens funktion och tändläge	K			K				K			K	
Tändkablar		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Tändstift (OBS! Platinastift var 9 000:de mil)		K	K	B	K	K	B	K	K	B	K	
Luftslangar och anslutningar (inkl turborör)			K		K			K		K		K
Vakumpump och slangar (diesel)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kam och balansaxelrem (se Servicebull. för -96 års modell)					B					B		
Kyl- och värmeaggregatslangar			K		K			K		K		K
Motorns kylvätska (frostskydd): °C	K	K	K	K	K	K	K	K	K	B	K	K
Luftrenarens filterinsats		K	K	K	K	B	K	K	K	K	K	B
Servostyrningens vätskenivå	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Broms, koppling, kyl och spolärvätskenivåer	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Bromsvätska			B		B			B		B		B
Luftkonditioneringens vätska i synglas		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Batteri	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Bränslefilter (diesel)			B		B			B		B		B
Bränslefilter (bensin)						B						B
Broms och kopplingspedal (spelrum)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Parkeringsbroms (spelrum och slaglängd)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

Anteckningar

K = Kontroll ev. byte/justering

B = Byte

S = Smörjning

R/S = Rengöring/smörjning

Intervaller: Var 12:e månad *eller* var 1 500:e mil

År

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Körsträcka x 100 mil

1

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

ÅTGÄRDER

Motorolja och filter (Bensin)	Olja och filterbyte Turbo = 750 mil	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Motorolja och filter (Diesel)	Oljebyte = 750 mil Filterbyte = 1500 mil	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Växellådsolja (se Servicebulletin för -96 års modell)		K	K	K	K	K	B	K	K	K	K	B
Växellådsolja 4WD (inkl transfer)		K	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K
Automatlådsvätska (se Servicebulletin för -96 års modell)		K	K	K	B	K	K	B	K	K	B	K
Differentialväxelolja (LSD var 4 500:de mil)		K	K	K	K	K	B	K	K	K	K	B
Oljeläckage från motor, växellåda etc.		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Ventilspel		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Felkoder (MUT)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Motorns tomgångsvarv (ev. grundinställning)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
CO HC..... FSU (diesel)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Spridare (diesel)***		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Hjulupphängning och styrinrättning		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kulleder, styrleder, knutar (med nippel)		K	K	S	K	S	K	S	K	S	K	S
Drivaxel och styrväxeldamasker		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Avgassystem, bränsle och bromsledningar		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Hjullagerspel och hjullagerfett (Läckage?)		K		K		K		K		K		K
Bromsklossar och bromsskivor			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Bromsklossar bak				R/S		R/S		R/S		R/S		R/S
Bromsbacksbelägg och bromstrummor				K		K		K		K		K
Däckens slitagebild och ringtryck**		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Hjulvinklar (även bak om justerbart)		K		K*		K*		K*		K*		K*
Strålkastarinställning		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Lås, gångjärn och dörrstoppar		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air Purifier (ACC)		Rengör var 12:e månad										
Kaross och underrede (OBS! Stämpla i serviceboken)		K	K	K	K	K						
PROVKORNING:		* Utföres efter behov, (se separat tid i listan)										
Gasreglage:	Kontroll kärvning.	** Hjulskiftning: Om aktuell (se instruktionsbok för intervall)										
Instrument:	Kontroll normal funktion.	*** Om motorsvag eller högt FSU, kontrollera spridarnas starttryck och sprutbild.										
Elfunktioner:	Kontroll belysning, blinkers, signal, vindrute,- och strålkastar rengörare samt värme.	Anteckningar:										
Styrinrättning:	Kontroll kärvning och kursstabilitet.											
Bromsar:	Kontroll färd broms och parkeringsbroms.											
SRS-lampa:	Kontroll funktion											
Service utförd av:												